

Dnes do mrazáku. Zítřka lžička.



ICED · 10

Zablokovaná nádoba nebo víko

Příčiny a řešení bez násilí na stroji.



ICED METHOD[°]

Technický průvodce pro Sencor SIC 5050WS
www.icedmethod.com/cs · ZDARMA · 2026

Zablokovaná nádoba nebo víko

Když se víko Sencor nezavírá, nebo když nejde nádobu vyjmout po zpracování – postupy a co NEdělat.

Jak Sencor SIC 5050WS funguje

Sencor SIC 5050WS nemá kompresor. Sám nic nezmrází. Princip je jiný: uživatel si připraví základ, nalije ho do nádoby 0,5 l, a nechá zmrznout ve vlastním mrazáku 12–24 hodin při -18 °C nebo méně. Stroj pak nerezovým sekacím diskem sjíždí do promrzlého bloku a seškrabe ho do krémové konzistence. Nádoba zůstává na místě, disk se pohybuje nahoru a dolů.

Stroj má 3 nádoby po 0,5 l (celkem 1,5 l), 10 programů, 500 W BLDC motor, max 6 cyklů za sebou pak 10 min povinná pauza.

Víko se nezavírá / nezapadne

Sencor SIC 5050WS má bezpečnostní zámek: víko se zamkne pouze pokud je nádoba správně usazena v základně. Pokud víko nejde zavřít:

1. Vyjměte nádobu úplně ven z přístroje.
2. Otřete úchyt na nádobě a místo v základně (mohly se tam dostat zbytky).
3. Zasuňte nádobu zpět, otáčejte jí mírně až cítíte „cvak“ – pak je v zajištěné pozici.
4. Zkuste znovu zavřít víko. Mělo by jít hladce, bez síly.

Nádoba se nedá vyjmout po zpracování

Po zpracování může nádoba vypadat „přilepená“ v základně. Nejedná se o závadu – je to sací efekt (suction) vzniklý při rotaci disku, který vytvoří mírný podtlak mezi nádobou a základnou.

Řešení: počkejte 30 sekund (sací efekt sám zmizí), pak otáčejte nádobou pomalu o čtvrt otáčky a vytáhněte rovně nahoru. Nikdy netáhněte silou ani nepáčit nářadím – můžete poškodit těsnění.

Disk se nedá uvolnit z víka

Nerezový sekací disk je magneticky uchycen do hřídele víka. Po zpracování (a hlavně po mytí v myčce nahore) může být potřeba ho vyjmout:

1. Sejměte víko z přístroje.
2. Najděte zelenou šipku na disku – ukazuje směr, kterým disk uvolnit.
3. Otočte disk ve směru šipky a disk se odpojí z hřídele.
4. Pokud je tuhé: NEPOUŽÍVEJTE NÁSILÍ. Opláchněte teplou vodou nad sebou a zkuste znovu (teplo uvolní zbytky).

Stroj se nezapne / nereaguje

Sencor má LED indikační signály (blikající tlačítka). Pokud po stisku Power nereaguje:

- Zkontrolujte napájení (zástrčka úplně zasunuta v zásuvce).
- Víko musí být úplně zavřené (bezpečnostní zámek).
- Nádoba musí být v základně (jinak víko nezapadne).
- Pokud blikají tlačítka cyklicky a aktivovaný program Storage (po 6 cyklech 10 min pauza). Počkejte.

▲ Sencor nemá chybové kódy E1-E9

Pokud někde čtete o „chybových kódech E1 až E9“, to jsou jiné stroje (Ninja Creami). Sencor SIC 5050WS používá blikání LED tlačítek a režim Storage. Pokud se vám zdá, že stroj má chybu, vždy zkuste: odpojit, počkat 5 min, znovu připojit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Sencor.