

Dnes do mrazáku. Zítřka lžička.



ICED · 11

Škrábance, zbytky a hluk

Správná údržba stroje.



ICED METHOD^o

Technický průvodce pro Sencor SIC 5050WS
www.icedmethod.com/cs · ZDARMA · 2026

Škrábance, zbytky a hluk

Údržba Sencor SIC 5050WS: jak čistit disk, nádoby a tělo přístroje. Co je normální hluk a co ne.

Jak Sencor SIC 5050WS funguje

Sencor SIC 5050WS nemá kompresor. Sám nic nezmrází. Princip je jiný: uživatel si připraví základ, nalije ho do nádoby 0,5 l, a nechá zmrznout ve vlastním mrazáku 12–24 hodin při -18 °C nebo méně. Stroj pak nerezovým sekacím diskem sjíždí do promrzlého bloku a seškrabe ho do krémové konzistence. Nádoba zůstává na místě, disk se pohybuje nahoru a dolů.

Stroj má 3 nádoby po 0,5 l (celkem 1,5 l), 10 programů, 500 W BLDC motor, max 6 cyklů za sebou pak 10 min povinná pauza.

Čištění nerezového sekacího disku

Sekací disk je z nerezové oceli a je magneticky uchycen ve víku. Lze ho zcela odejmout pro snazší čištění.

- Po každém použití: okamžitě opláchnout teplou vodou. Zbytky tuku a cukru schnoucí na disku se těžko odstraňují.
- Myčka: ano, ale **POUZE** v horním koši (méně agresivní). Dolní koš ničí nerez.
- Ruční mytí: mýdlová voda, měkká houba. Nepoužívejte drátěnku – poškrábe povrch.

Čištění nádob

Sencor má 3 nádoby po 0,5 l. Jsou z plastu odolného proti zmrazení. Čištění:

- Po každém použití: opláchnout teplou vodou. Pokud jsou zbytky tukové (smetana), použít trochu mýdla.
- Myčka: ano, horní koš, max 50 °C . Vyšší teplota deformuje plast.
- Před mrazením: nádoba musí být úplně suchá. Vlhkost na stěnách zmrzne a vytvoří led mezi stěnou a základem ☐ potíže při zpracování.

Čištění těla stroje

POZOR: tělo přístroje NIKDY nesmí přijít pod tekoucí vodu nebo do myčky. Obsahuje motor a elektroniku. Pro čištění použijte výhradně vlhký hadřík namočený v mýdlové vodě a dobře vyždímaný.

Co je normální hluk

Sencor má motor BLDC 500 W. Hluk je silnější než kuchyňský robot, ale ne extrémní. Co je normální:

- Start: motor se rozjede s rostoucími otáčkami a narůstající zvuk.
- Sjezd disku do bloku: kovový zvuk seškrabávání, jako nůž po vzdálené dlaždičce.
- Re-Mix: zvuk je hlubší, protože hmota je už krémová a klade menší odpor.

Abnormální hluk – co dělat

- Skřípění kovu o kov: disk se dotýká nádoby. ZASTAVIT okamžitě. Otevřít, zkontrolovat usazení.
- Tlumené údery: uvnitř bloku jsou velké kusy (ovoce, čokoláda). Při příštím přípravě nakrájet menší.
- Vysoký vrnivý zvuk + zastavení: motor se přehřál. Aktivovala se Storage. Počkejte 10 min.

▲ Škrábance na disku

Mírné škrábance na disku jsou normální opotřebení a neovlivňují výkon. Pokud se vytvoří hluboký zub nebo prasklina, kontaktujte autorizovaný servis Sencor. Disk je vyměnitelná část (objednatelná u autorizovaného prodejce).