

ICED · 10

Zablokovaná nádoba nebo víko v Sencor SIC 5050WS

Příčiny a řešení — bez násilí

Klíčová slova: zablokovaná nádoba Sencor, nelze vyndat nádobu, Storage, víko zmrzlinovač, Sencor SIC 5050WS řešení

Někdy se po zpracování nádoba 0,5 l nebo víko zaseknou ve stroji. Tady je proč a jak to bez násilí vyřešit.

Proč se to děje

- Nádoba byla vložena špatným směrem do držáku.
- Mechanismus nevrátil hlavu s diskem po zpracování zpět nahoru.
- Zmrzlina vytvořila podtlak (efekt přísavky) mezi nádobou, víkem a diskem.
- Neumyté díly: zaschlé zbytky zmrzliny slepily komponenty.
- Voda, která vnikla do mechanismu, zmrzla.

Jak to vyřešit

- Stiskni Storage a počkej, až se hlava s diskem vysune nahoru a zastaví.
- Odpoj stroj ze zásuvky na 10-15 minut — mechanismus se může resetovat.
- Nech stroj pár minut stát na lince: zmrzlina změkne a povolí sevření.
- Jemně stiskni uvolňovací tlačítko a zkus nádobu vyjmout.
- Pokud nic nepomáhá, kontaktuj servis Sencor.

NEPÁČIT. Mechanismus je citlivý — násilí může stroj poškodit. Nádobu nedávej do mikrovlnky.

Jak tomu předejít

- Vkládej nádobu vždy správným směrem (podle vodítek na držáku).
- Po každém použití umyj všechny díly.
- Neplň nádobu nad rysku MAX FILL.
- Před použitím dobře osuš víko, aby v mechanismu nezmrzla voda.